

- ⚠** このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 - 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
 - お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

品番 **SB-347 ECL-347**
SB-349

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION



説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.



説明書中の「注意」は傷害や物的損傷の原因になる危険を示します。
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.



このマークの
ついている説明文は
必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE
WITH THIS MARK.



このマークの
ついている説明文は
特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE
WITH THIS MARK.

使用上のご注意

- ⊘ やけどの原因になります。** 点灯中や消灯直後の光源部 及び
その周辺をさわらない。
- ⊘ 火災の原因になります。** 器具や光源部に布、紙等をかぶせたり、
近づけたりしない。
- ⊘ 火災、過熱の原因になります。** タコ足配線はしない。
- ⊘ 火災、感電の原因になります。** コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。
電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。
差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

コイズミ学習スタンド保証書

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って
正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理
させていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえ**
お買い上げの販売店にご依頼ください。
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には
下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、
指定外の使用電源による故障及び損傷
④本書のご提示がない場合
⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

*ご購入店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて
無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を
制限するものではありません。

品番			
お 客 様	お名前		
	ご住所	〒	
	電話番号 () -		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3ヶ年			

(お願い)お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、
ここに貼り付けて、大切に保存してください。

お客様相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 **コイズミファニテック株式会社** 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382
(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

使用条件（ご使用前に必ずお読みください）

⚠ 警 告

- このスタンドは非防水です。
湿気の多い場所や水のかかる場所では使用できません。
➡ 火災・感電・絶縁不良の原因になります。
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃性ガス、
粉じんの影響を受ける場所では使用できません。
➡ 火災・感電・落下・錆びの原因になります。
- サウナ風呂等の高温場所では使用できません。
➡ 火災・焼損・やけどの原因になります。
- スタンドに布や紙等燃えやすいものをかぶせたり、
近づけたりして使用しないでください。
➡ 火災・焼損・過熱・故障・変形の原因になります。
- スタンドを分解しないでください。
➡ 火災・感電・落下・故障・ケガの原因になります。
- スタンドを改造したり、部品を追加・変更して
使用しないでください。
➡ 感電・落下・焼損・過熱・変色の原因になります。
- 電源の接続は使用方法に従って
確実に行ってください。
➡ 接続が不完全な場合、故障の原因になります。
- まくら元およびベッドで使用しないでください。
➡ 倒れた場合、火災の原因になります。
- 据置面には十分に注意し、
安定した場所でご使用ください。
➡ 倒れた場合、火災の原因になります。
- スタンドから煙が出たり、変な臭いがしたときには、
速やかに電源を切ってください。
➡ 放置しますと火災・落下・けがの原因になります。
販売店にご相談ください。
- 電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線等)、
速やかに販売店に修理を依頼してください。
➡ そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。
- スタンドが正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切り
速やかに販売店に修理を依頼してください。
➡ 放置しますと、焼損・過熱・故障の原因になります。
- スタンドのすきまや放熱穴等に
金属類を差し込まないでください。
➡ 感電・故障の原因になります。
- カーテン等可燃物の近くで使用しないでください。
➡ 火災の原因になります。

⚠ 注 意

- このスタンドは屋内専用器具です。
屋外では使用できません。
➡ 火災・感電・故障の原因になります。
- 寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。
➡ 感電・絶縁不良・器具内部の
結露の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後はスタンドや光源部が
高温になっていますので素手で触らないでください。
➡ やけどの原因になります。
- このスタンドは周囲温度5℃～35℃、
湿度45%～85%の中で使用してください。
➡ 高温・高湿の場合は焼損・過熱・故障・変形・変色の
原因になります。
- スタンドの定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。
➡ 間違えて器具に過電圧を加えた場合、光源部の短寿命及び
火災・過熱の原因になります。
- スタンドに貼り付けている
注意シールの指示に従ってください。
➡ 守っていただかないと火災・感電・落下・けが・故障の
原因になります。
- スタンドの近くや電波状況の弱い場所では
ラジオ・補聴器・電話機・音響製品等に
雑音が入る場合があります。
➡ スタンドとラジオ・補聴器・電話機・音響製品等を
150cm以上離してご使用ください。
- スタンドの近くでリモコン(コントローラー)を
操作した場合、誤作動することがあります。
➡ スタンドとコントローラー受信部を離してご使用ください。
- 部屋の他の器具と併用し、スタンドの光源が直接目に
あたらないようにセードの角度を調節してご使用ください。
➡ 目の健康にご注意ください。
- 光源と被照射物とは10cm以上離してください。
➡ 被照射物の焼損・変形・変色の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったりしないでください。
➡ 電源コードが損傷し、感電・故障の原因になります。
- ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
➡ 感電の原因になります。
- スタンドや光源部に着色等をしないでください。
➡ 焼損・過熱・故障・変色の原因になります。
- 点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。
熱によるスタンド構成材料の収縮音です。
➡ ひどい場合は販売店にお申し出ください。

1.各部の名称及び付属品

品番 SB-347, 349
ECL-347

付属品

A デスク取付ボルト (ECL-347を除く) M6×30(長) ×2	B クランプ取付ボルト M6×15(短) ×2	C クランプ ×1
---	--	-------------------------

A のボルトは支柱に最初から取付けてあり、(SB-347, 349)
B のボルトはクランプの後にテープ止めてあります。

2.取り付け方法

⓪ この製品は、付属クランプを使用して机の天板等水平面に直接固定してご使用いただくか、必ず弊社指定の家具製品に取り付けてご使用ください。 ➡ 火災・落下・ケガの原因になります。

■コイズミ指定家具への直付けの場合 (SB-347, 349のみ)

A デスク取付ボルト

後側

背板

弊社指定の家具製品

■クランプ取付の場合

× クランプのはめ込み不十分

○ クランプを十分にはめ込み

50mm

板厚は50mm以下です。40mm以上の奥行きが必要です。

支柱

コード止めに電源コードをはめ込む

B クランプ取付ボルト

C クランプ

デスク天板

3.使用方法

(1)電源コードの接続

⓪ 電源コードの差し込みプラグを交流100ボルト(V)のコンセントにしっかり差し込んでください。

➡ 差し込みがゆるいと、火災・感電の原因になります。

⓪ コンセントの差し込み口がゆるまない状態でご使用ください。

➡ ゆるんだままご使用になりますと、火災・過熱の原因になります。ゆるんでいる場合は必ず電気店で点検、修理を受けてからご使用ください。

(2)操作方法

● スタンドの可動範囲は、右図のようになっています。

⓪ 可動範囲を超えてむりに動かさないでください。

➡ スタンドの破損や断線を引き起こし、火災・感電の原因になります。

● セードをお好みの角度に調節してください。

⓪ 各部の動きが軽くなったりセードが下がってきた場合は各調節ネジまたは調節ツマミを右に強く回してください。

(3)スタンドの機能

⓪ 点灯時の光源を直接見ないでください。

➡ 長時間直視しますと、目の健康を害する恐れがあります。

2種類のLED光源は、スイッチの操作によりそれぞれ別々に点灯ができます。(点灯順は下図参照)

用途に応じて点灯状態をかえれば、光の色の効果により効率的に勉強・作業が行えます。

➡ 効果の感じ方には個人差がありますことを、ご了承ください。

点灯モード切替スイッチ (COLORボタン) にて

休けいモード	勉強モード	計算モード
照度を落とした夕日の色で就寝前の読書をすれば心地よい眠りにつけます。	適度な明るさとともに快適感のある光が暗記などに適し、想像力も生まれます。	白っぽい光には覚醒作用があるので頭の回転が活発化します。
赤っぽい光の色	白っぽい光の色	

LED光源点灯順

ECOLEDY.

ON/OFF COLOR

※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

4.使用上のご注意

LEDの寿命について

LED寿命は、40,000時間です。(周囲温度25℃の場合)

但し、このLED寿命は目安であり、保証するものではありません。実際のLED寿命は使用環境により異なります。特に周囲温度の高い場所での使用は寿命が短くなります。

また、LEDの寿命は光源のみの寿命であり、照明器具としての寿命ではありません。

LEDについて

- LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一型名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- LED光源の交換はできません。修理の際はお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近いときや反射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

5.上手な使いかた

目の疲れを少なくするため、次のようにしてご使用ください。

- セードの姿勢は、角度調節により光源の光が直接目に入らない状態でご使用ください。
- 室内照明とスタンドを併用してください。

セード/アームの角度を調節して明るさを調整してください。

6.器具のお手入れ

⓪ めれた手で絶対に行なわないでください。感電・故障の原因になります。

⚠ 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因になります。

⚠ 点灯中や消灯直後はスタンドや光源部が高温のため危険です。しばらくしてから行なってください。

⚠ 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃・点検を行なってください。

やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後の光源部にさわらない

セードのお掃除

① スイッチを切ってから行なってください。

② 乾いた柔らかい布等でセードの汚れを拭き取ってください。

⓪ スタンドを分解したりセード部分を外したりしないでください。

➡ LED光源や電子基板、配線その他通電部分に直接触れますと、故障・感電の原因になります。

7. 故障かな?と思ったときは

症 状	考えられる原因	処 置
点灯しない	電源プラグがはずれている	電源プラグをコンセントに差し込む

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源プラグを抜いてから、お求めの電器店・裏面ご相談窓口にご相談ください。

8.仕様

電 源	周 波 数	消 費 電 力
AC100V	50/60Hz	17W