

## 6 使用方法(ご使用前に必ずお読みください)

### 警告

- この照明器具は非防水です。  
湿気の多い場所や水のかかる場所では使用できません。  
➡ 火災・感電・絶縁不良の原因になります。
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影響の受ける場所では使用できません。  
➡ 火災・感電・落下・錆びの原因になります。
- サウナ風呂等の高温場所では使用できません。  
➡ 火災・焼損・やけどの原因になります。
- 照明器具に布や紙等  
燃えやすいものをかぶせたり、近づけたりして  
使用しないでください。  
➡ 火災・焼損・過熱・故障・変形の原因になります。
- 照明器具を分解しないでください。  
➡ 火災・感電・落下・故障・ケガの原因になります。
- 照明器具を改造したり、部品を追加・変更して  
使用しないでください。  
➡ 感電・落下・焼損・過熱・変色の原因になります。
- 電源の接続は使用方法に従って  
確実に行ってください。  
➡ 接続が不完全な場合、故障の原因になります。
- まくら元およびベッドで使用しないでください。  
➡ 倒れた場合、火災の原因になります。
- 据置面には十分に注意し、  
安定した場所でご使用ください。  
➡ 倒れた場合、火災の原因になります。
- 器具から煙が出たり、変な臭いがしたときには、  
速やかに電源を切ってください。  
➡ 放置しますと火災・落下・けがの原因になります。  
販売店にご相談ください。
- 電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線等)、  
速やかに販売店に修理を依頼してください。  
➡ そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。
- 照明器具が正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切り、  
速やかに販売店に修理を依頼してください。  
➡ 放置しますと、焼損・過熱・故障の原因になります。
- 器具のすきまや放熱穴等に  
金属類を差し込まないでください。  
➡ 感電・故障の原因になります。
- カーテン等可燃物の近くで使用しないでください。  
➡ 火災の原因になります。

### 注意

- この照明器具は屋内専用器具です。  
屋外では使用できません。  
➡ 火災・感電・故障の原因になります。
- 寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。  
➡ 感電・絶縁不良・器具内部の結露の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は照明器具やランプが  
高温になっていますので素手で触らないでください。  
➡ やけどの原因になります。
- この照明器具は周囲温度5℃~35℃、  
湿度45%~85%の中で使用してください。  
➡ 高温・高湿の場合は焼損・過熱・故障・変形・変色の  
原因になります。
- 照明器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。  
➡ 間違えて器具に過電圧を加えた場合、ランプ短寿命及び  
火災・過熱の原因になります。
- 照明器具に貼り付けている  
注意シールの指示に従ってください。  
➡ 守っていただかないと火災・感電・落下・けが・故障の  
原因になります。
- 照明器具の近くや電波状況の弱い場所では  
ラジオ・補聴器・電話機・音響製品等に  
雑音が入る場合があります。  
➡ 器具とラジオ・補聴器・電話機・音響製品等を  
150cm以上離してご使用ください。
- 照明器具の近くでリモコン(コントローラー)を  
操作した場合、誤作動することがあります。  
➡ 器具とコントローラー受信部を離してご使用ください。
- 部屋の他の器具と併用し、照明器具の光が直接目に  
あたらないようにセードの角度を調節してご使用ください。  
➡ 目の健康にご注意ください。
- 照明器具の光源部分と被照射物とは15cm以上離して  
ください。  
➡ 被照射物の焼損・変形・変色の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、  
引っ張ったりしないでください。  
➡ 電源コードが損傷し、感電・故障の原因になります。
- ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。  
➡ 感電の原因になります。
- 照明器具に着色等をしないでください。  
➡ 焼損・過熱・故障・変色の原因になります。
- 点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。  
熱による器具構成材料の収縮音です。  
➡ ひどい場合は販売店にお申し出ください。



## コイズミ学習スタンド 取扱説明書 (保証書付き)

KSN-2TI-223

保存用

- このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいでご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

## 品番 SB-223

### この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

<b>警告</b> WARNING	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.		このマークの ついている説明文は 必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.		このマークの ついている説明文は 特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.
<b>注意</b> CAUTION	説明書中の「注意」は傷害や物的損傷の原因になる危険を示します。 A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.				

### 使用上のご注意

- やけどの原因になります。点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。
- 火災の原因になります。器具やランプに布、紙等をかぶせたり、近づけたりしない。
- 火災、過熱の原因になります。タコ足配線はしない。
- 火災、感電の原因になります。コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

### 点検と修理が必要なとき

- より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買上げの販売店にご相談ください。
  - コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
  - 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときは、お買上げの販売店にご相談ください。

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。  
➡ 火災・感電の原因になります。

## コイズミ学習スタンド保証書

### <無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って  
**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**  
させていただきます。  
①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえ  
お買上げの販売店にご依頼ください。**  
②お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には  
下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
①使用上の誤り及び及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
②お買上げ後の落下などによる故障及び損傷  
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、  
指定外の使用電源による故障及び損傷  
④ランプ等消耗品の消耗、又はそれによる故障  
⑤本書のご提示がない場合  
⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、  
及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

**\* ご販売店様へ** 必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しく下さい。  
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて  
無料修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を  
制限するものではありません。

品番		
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	電話番号 ( ) -	
	お買上げ日	販売店名・住所・電話番号
	年 月 日	
	保証期間(お買上げ日より)	
	<b>3 年</b>	

(お願い)お買上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、  
ここに貼り付けて、大切に保存してください。

### お客様相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 **コイズミファニテック株式会社** 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382  
平成24年現在 (所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

