

### 取扱説明書（チェア）

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。

ご使用のまえにこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

● 取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています



**警告**

「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。



**注意**

「傷害を負うまたは物的損害発生のおそれがある」内容です。

● お守りいただく内容を示しています



**禁止**

「行ってはいけない」内容です。



**必ず守る**

「行わなければならない」内容です。




● 取扱説明書は共通のため、商品によっては、該当しない内容の記載もあります。  
絵は共通のため、実際の商品と異なる部分があります。


# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みください。










## ⚠ 注意



### ●組立および設置時の注意

 禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
 禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
 必ず守る	回転イスは組立完成後に脚ベース、座高調節シリンダー、座板がしっかりと固定されているか必ず確認してください。 →固定が不十分なままですと、イスを持ち上げた時に脱落してけがや破損する恐れがあります。



### ●使用上の注意

 必ず守る	ボルト類が緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいる場合は締め直してください。 →緩んだまま使用すると、製品が破損してけがをする恐れがあります。
 必ず守る	製品のにおいが気になる場合、お部屋を十分換気して取り除いてください。 →体調不良の原因となります。
 禁止	座面の上に物を置いて運んだり、イスに乗って移動したりなど、用途以外の使い方をしないでください。 →破損したり転倒してけがをする恐れがあります。
 禁止	背もたれにランドセルやリュックサックなどを掛けしないでください。 →バランスを崩して転倒する恐れがあります。
 禁止	前後逆向きや座面の前縁部に座らないでください。 →バランスを崩して転倒しけがをする恐れがあります。
 禁止	テープやシールを製品に貼らないでください。 →表面材がはがれる恐れがあります。
 必ず守る	フローリングや畳の上で直接使用されますと、イスのキャスターや木部フレームで床に傷が付きます。 →傷防止のためカーペット等を敷いた上でご使用ください。
 禁止	座面や足置きの上に立ったりしないでください。 →バランスを崩して転倒しけがをする恐れがあります。
 禁止	可動部のすき間に手や指を入れないでください。 →はさまれてけがをする恐れがあります。



# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みください。


## ⚠ 注意

### ●使用上の注意



禁止


分解や改造をしないでください。特に座高調節シリンダーは高圧ガスが封入されており、分解すると破裂する恐れがあります。  
→はさまれてけがをする恐れがあります。



必ず守る


座面や背もたれがぐらついたり、異音がするなど異常を感じた場合は、使用を中止していただき、ご購入店へ連絡してください。  
→異常があるままご使用されますと、故障やけがをする恐れがあります。

### ●お手入れ上の注意



必ず守る

ほこりなどは乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。  
→濡れ雑巾を使うと膨張、変形、変色する恐れがあります。



必ず守る

汚れがひどい場合、薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸したあと固く絞り、汚れを拭き取ってください。  
次に乾いた柔らかい布などで残った水分を完全に拭き取ってください。  
→水分が残っていると、膨張、変形、変色する恐れがあります。



禁止

シンナー、ベンジンなどの溶剤、消毒用アルコール、各種クリーナーおよび殺虫剤は表面材を傷めますので使用しないでください。  
→変色、変質、変形する恐れがあります。



# 保証書

## ●保証規定

- 組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。修理を希望される場合は商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料での修理になります。
  - 組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障
  - 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
  - 消耗品の消耗、又はそれによる故障
  - 保証書の提示がない場合
  - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合  
所定の記入がない場合、お買い求め時の販売店の領収書を添付してください。
  - お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理、改造などによる故障
  - 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合がございます。
- 補修用部品の最低保有期間は製造中止後5年間としております。

## \*ご販売店様へ 必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

JOIFA（一般社団法人 日本オフィス協会）の製品安全基準のガイドラインに基づき、製品の保証期間を以下のとおり定めております。

保証期間	1年	外觀・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・退色、クロスの摩耗
	2年	機構部・可動部	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障
	3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

※保証規定および保証期間は、一般家庭において通常の使用を想定して定めたものであり、業務用に使われた場合の故障および不具合等は保証対象外とさせていただきます。

※アウトレット店やリサイクルショップでのご購入商品は保証対象外とさせていただきます。

## ●製品を廃棄するとき

製品を廃棄するときは法令に従って適切に処分してください。  
処分方法が分からないときは、お住いの自治体へお問い合わせください。

品番 (座板裏側の白いラベルで品番をご確認ください。)	(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。	
お客様 お名前 ご住所 〒 電話番号 ( ) -	見本	
お買い上げ日 年 月 日		販売店名・住所・電話番号

## お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました。販売店にご相談ください。

### コイズミファニテック株式会社

◇お客様相談室 〒541-0051  
大阪府大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL06(6484)5867

所在地、電話番号は変更になることがあります。



無断転用を禁ず  
(社)日本家具産業振興会  
☎03-3261-2801