

オフスタートのライトについて

弊社のライトには、オフスタート仕様のものがございます。

オフスタート仕様のライトを、弊社デスク付属品のコンセントボックスにてご使用される場合、コンセントボックスのスイッチはONにさせていただき、ライトのスイッチでON（点灯）操作をしてください。


オフスタートとは？

- ・ライト以外のスイッチでON/OFFの切り替えが出来ない仕様
- ・消灯前のモードが記憶されない（コンセントボックスのスイッチをONにしてもライトはOFF状態）
- ・弊社コンセントボックスでもライトのOFF操作だけは可能

という仕様でございます。

ライトを点灯する際は、コンセントボックスのスイッチがONであることを確認いただいた上で、デスクライト本体のスイッチをONにさせていただく必要がございます。

ライト専用コンセントスイッチ — : ON ○ : OFF



オフスタートの製品品番

- ・PCL211WH, 212BK, 213PK, 215NA, 216WT
- ・PCL-311WH, 312BK, 315NA, 316WT
- ・ECL-335NA, 336WT, 338AN
- ・PCL437SK
- ・PCL-011WH, 012BK, 013BR