

故障かな？と思ったときは		
症 状	考えられる原因	処 置
点灯しない	差込プラグが外れている	差込プラグをコンセントに差し込む
	AC アダプタが外れている	AC アダプタをコンセントに差し込む
	コネクタが外れている	コネクタを AC アダプタに差し込む
	DC プラグが外れている	DC プラグを DC ジャックに差し込む
	スイッチが OFF になっている	スイッチを ON にする

- 処置した後になお異常がある場合は、必ず差込プラグをコンセントから抜き、ご購入の販売店、お客様相談室にご相談ください。
- ご購入の製品によっては該当しない項目もございます。

LED光源について

- LED光源の寿命は明るさが使用初期の70％に減少するまでとしており、使用環境により異なりますが、平均約40,000時間です。これはLED光源のみの寿命であり、照明器具としての寿命ではありません。
- LED光源は輝度が高いため、直視しないでください。
- LED光源にはバラツキがあり、同じ型名の商品でも発光色、明るさが異なることがあります。
- LEDのみの交換はできません。

	ライトのカバーは絶対に開けたり外したりしないでください。 ➡ LED基板や配線その他通電部分に直接触れますと、故障・感電の原因になります。
---	--

ライトのお手入れ

- ❗ 器具のお手入れの際は安全のために差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。
- ❗ 明るく安全に使用いただくために、約6ヶ月に1回程度の清掃を行ってください。
- ❗ 器具の汚れは柔らかい布にぬるま湯か薄めた中性洗剤を浸透させよく絞ってからふき取り、乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。

	シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 ➡ 破損・変質の原因になります。
--	--

KOIZUMI

コイズミデスクライト 取扱説明書（保証書付き）

保 存 用
KSN-1TI-611

お客様へ

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「安全上のご注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みにになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

- 【安全上のご注意（必ずお守りください）】
- 取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています
 - お守りいただく内容を示しています（下記は記号の一例です。）

	警告 「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。		禁止 「行ってはいけない」内容です。
	注意 「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。		厳守 「行わなければならない」内容です。


 警告			
	器具の組み立ては、説明書に従い確実に行ってください。 → 器具の組み立てに不備があると火災・感電・転倒・落下によるけがの原因になります。		ぬれた手で差込プラグを触らないでください。 → 感電の原因になります。
			異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉じんの影響を受ける場所では使用できません。 → 火災・感電・落下・錆びの原因になります。
	不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。 → 火災・転倒・落下によるけがの原因になります。		電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだり、踏んだりしないでください。 → 電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。
	器具を改造したり、部品を追加・変更、塗装して使用しないでください。 → 火災・感電・落下によるけがの原因になります。		電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 → 電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。
	この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用できません。 → 火災・感電・絶縁不良の原因になります。		電源コードが損傷した場合（芯線の露出・断線など）、速やかに電源を切り、販売店またはお客様相談室にご相談ください。 → そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。
	サウナ・風呂等の高温の場所では使用できません。 → 火災・燃焼・やけどの原因になります。		長期使用しない場合は、差込プラグを抜いてください。 → 長期間の外出やご旅行のときは安全のため、コンセントから抜いてください。
	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 → 感電・故障の原因になります。		異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、差込プラグを抜いてください。 → 放置しますと火災・感電の原因になります。販売店またはお客様相談室にご相談ください。
	器具を布や紙などでおおって使用しないでください。 → 火災の原因になります。		
	器具の上に乗ったり、器具を蹴ったりしないでください。 → 火災・感電・けがの原因になります。		

 注意			
	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 → やけどの原因になります。		表示された電源電圧（AC100V）以外の電源で使用しないでください。 → 火災・感電の原因になります。
	周囲温度 5 ～ 35℃、湿度 45 ～ 85%の環境以外では使用しないでください。 → 火災・感電の原因になります。		器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。 → 火災の原因になります。
	点灯したまま灯具を持ち運ばないでください。 → 感電・故障の原因になります。		差込プラグを抜くときは電源コードを引っ張らないでください。 → 火災・感電の原因になります。

各部の名称および付属品


※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

デスクライト SB-611/ SB-612/ ECL-611/ ECL-612



■付属品

< >内は部品品番



照明器具の取り付け方法

※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

「コイズミ学習デスク」への取付け

●「コイズミ学習デスク」に取り付ける場合は、学習デスクの組立説明書をお読みください。

(1) 設置場所を確認する


⊘ 不安定な場所、状態で使用しないでください。 ➡ 火災・落下・ケガの原因になります。
倒れないよう安定した場所で使用してください。

(2) 設置面に対しクランプ金具を差し込み、固定ツマミを時計回りに回らなくなるまで十分に締め付けてください。

⚠ 机の天板等水平面に直接固定してご使用いただきますが、必ず弊社指定または取付条件に合う家具製品に取付けてご使用ください。



⊘ クランプは、薄い板などの弱い場所や、丸棒、掛かりしろが少ないなど不安定な場所に取付けしないでください。
➡ 火災・落下・ケガの原因になります。

●固定ツマミをゆるめ続けると、クランプ金具から外れます。
外れた場合は、下図を参考に取付けてください。



(3) 本体のDCジャックにDCプラグを差し込んでください。

⚠ DCプラグはDCジャックに根元まで確実に差し込んでください。
➡ 火災・感電の原因になります。



使用方法

※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


(1) 電源コードの接続

●ライトが安定した面に設置されたことを確認し、コンセントに接続します。

⊘ ACアダプタは同梱以外のものは使用しないでください。
➡ 他のものを使用されますと、火災・過熱の原因になります。

⊘ 差込プラグを交流100ボルト以外のコンセントに差し込まないでください。
➡ 火災・感電の原因になります。

⊘ 差込プラグが抜けかけている状態で使用しないでください。
➡ 抜けかけたままでご使用になりますと、火災・過熱の原因になります。



(2) 操作の方法

●ライトが取付面にしっかり固定されたことを確認し、電源を入れます。

●向かって左横にある、ON/OFFスイッチ(押しボタン式)を押すとランプ(LED光源)が点灯します。

⊘ 点灯時のLED光源を直接見ないでください。
➡ 長時間直視しますと、目の健康を害する恐れがあります。

●消灯する場合は、電源スイッチをもう一度押します。


●ライトの可動範囲は右図のようになっています。

⊘ 各部にストッパーがついていますが、無理な力を加えないでください。
➡ ライトの損傷や断線を引き起こし、火災・感電の原因になります。

●アームの傾斜角を調節するときは、「調節ナット」を反時計回りに回してゆるめ、アームをお好みの位置に保持しながら、「調節ナット」を再度しめ付けて固定してください。

⊘ 必ずアームを持ち、支えながら調節ナットを緩めてください。
➡ ライトの転倒や落下、ケガの原因になります。

●セードをお好みの角度に調整してください。



(3) ライトの機能

●点灯・消灯について

3つの点灯モードスイッチのいずれかを押してもLED光源が点灯します。
消灯させたいときは左端のON/OFFスイッチを押してください。

※ON/OFFスイッチで消灯した場合、次回ON/OFFスイッチを押すと、消灯直前の点灯状態で再点灯します。

※消灯状態から点灯モードスイッチを押して点灯させた場合、LED光源が押したボタンの点灯モード100%の明るさで点灯します。

●調色について


スイッチパネル内の3つの点灯モードスイッチのボタンを押すことで、ライトの点灯や、点灯時の灯かりの色をお好みに応じて選ぶことができます。

机上面での勉強・作業内容に応じて点灯状態をかえることで、光の色の効果により効率的に勉強・作業が行えます。

➡ 効果の感じ方には個人差があります。

●調光について

3つの点灯モードスイッチそれぞれに明るさ切替えがついており、点灯時、その点灯状態のボタンを押せば、100%→50%→100%→...と交互に明るさが切り替わります。



調色(灯かりの色)..... 赤っぽい光の色 カクテル光の色 白っぽい光の色
調光(明るさ切替え)..... 100%/50% 100%/50% 100%/50%

点灯モード	休けいモード	勉強モード	計算モード
	照度を落とした夕日の色で就寝前の読書や、コーヒータイムに適しています。	適度な明るさとともに快適感のある光が、勉強に適しています。ほとんどの勉強には、このモードでのご使用をお奨めします。	白っぽい光には、覚醒作用があるので計算や反復作業などに向いています。
光の色	赤っぽい光の色	カクテル光の色	白っぽい光の色

定格

ライト品番	ACアダプタ定格	周波数	消費電力
SB-611/ SB-612/ ECL-611/ ECL-612	入力: AC100V 出力: DC12V-1.5A	50Hz/60Hz 共用	12W (最大時)